



本指南介绍了 BT200 电话的基本功能及使用说明。

有关电话设置和功能的详细信息请参考《BT200 用户手册》。

下图显示了电话的键盘功能：



| | |
|--|--------------------|
|  上移 | 用于进入上一菜单项或用于增大电话音量 |
|  下移 | 用于进入下一菜单项或用于减小电话音量 |
| CALLED 拨出查询 | 摘机后按下可以查询已拨出的号码 |
| CALLER 来电查询 | 摘机后按下可以查询已呼入的来电号码 |
| MENU 菜单 | 用于进入菜单模式和确认选择 |

呼叫特性功能代码

下表列出了 BT200 系列的呼叫特性功能代码

| 功能代码 | 功能 | 说明 |
|------|-----------|---|
| *30 | 启用匿名拨号 | 呼叫以匿名的方式发送，对方无法显示号码。键入“*30”，听到拨号音后挂机。 |
| *31 | 取消匿名拨号 | 键入“*31”，听到拨号音后挂机。 |
| *50 | 取消呼叫等待 | 当该号码处于通话中时后续呼入电话将不再进入呼叫等待，而是直接听到忙音。键入“*50”，听到拨号音后挂机。 |
| *51 | 启用呼叫等待 | 键入“*51”，听到拨号音后挂机。 |
| *67 | 一次性匿名呼叫 | 下一个呼叫为匿名呼叫，键入“*67”，听到拨号音后挂机。 |
| *82 | 一次性显示号码 | 下一个呼叫显示号码，键入“*82”，听到拨号音后挂机。 |
| *70 | 一次性取消呼叫等待 | 下一个呼叫不进入呼叫等待。键入“*70”，听到拨号音后挂机。 |
| *71 | 一次性启用呼叫等待 | 下一个呼叫可以进入呼叫等待。键入“*71”，听到拨号音后挂机。 |
| *72 | 无条件呼叫转移 | 键入“*72”，听到拨号音后输入想转移到的号码。此功能设置后，所有呼叫将全部被转移到用户预先设置的另一话机，您的电话不再振铃。 |
| *73 | 取消无条件呼叫转移 | 键入“*73”，听到拨号音后挂机。 |
| *90 | 遇忙转移 | 键入“*90”，听到拨号音后，输入想转移到的号码。此功能设置后，当您正在通话时，所有其它来电均将被转移至另一预先设置的电话，您的电话将不振铃。 |
| *91 | 取消遇忙转移 | 键入“*91”，听到拨号音后挂机。 |
| *92 | 无应答转移 | 键入“*92”，听到拨号音后输入想转移到的号码。此功能一经设置，当您的电话被呼叫而无人接听时，来电被转移至预先设置的另一号码。 |
| *93 | 取消无应答转移 | 键入“*93”，听到拨号音后挂机。 |

有关 BT 系列电话的详细信息请访问：www.grandstream.com.cn

接听来电

- ◆ 当有来电时，摘机、按免提 **【SPEAKER】** 或插上耳机就能与对方通话。

建立通话

- ◆ 建立通话有三种方式：（通过切换线路可以实现两路呼叫）
1. 通过摘机/按下免提 **【SPEAKER】** /插入耳机，并输入被叫号码，再按发送键 **【SEND】** 即可。
 2. 通过摘机/按下免提 **【SPEAKER】** /插入耳机，然后直接按重拨键 **【SEND】** 即可重拨上次呼叫的号码。
 3. 通过摘机/按下免提 **【SPEAKER】** /插入耳机，然后按 **【CALLED/CALLER】** (拨出查询/来电查询) 查询到相关号码后按发送键 **【SEND】** 即可呼叫屏幕上显示的号码。

呼叫保持/呼叫等待

- ◆ 通话时，按下 **【HOLD】** 保持键将会暂停和对方的通话，再次按下 **【HOLD】** 来恢复通话。同样可以直接按下 **【FLASH】** 闪断键暂停当前的通话去拨打或接听其它呼入的电话（该电话处于呼叫等待状态）。当接收到第二路来电时，电话会发出呼叫等待提示音，按 **【FLASH】** 可以使当前电话置于保持接听第二路来电，按 **【FLASH】** 在线路间切换。

呼叫转接

- ◆ BT200 支持两种转接方式：呼叫前转(Blind Transfer)和呼叫后转(Attend Transfer)：
1. 呼叫前转：假设当前 A 和 B 在通话中，A 按下 **【TRANSFER】** 转接键后会听到拨号音，这时输入要呼叫的 C 的号码再按 **【SEND】** 键发送号码，这样 A 退出当前通话，通话被无条件地转接到 C。
 2. 呼叫后转：假设当前 A 和 B 在通话中，A 按下 **【FLASH】** 并拨打 C 的号码建立另一路通话（此时 B 被自动保持），按下 **【TRANSFER】** 即将 B 和 C 接通。

会议

- ◆ BT200 支持三方会议。假设用户 A 和 B 处于通话中，A 要将 C 加入会议，A 按下 **【FLASH】** 并拨打 C 的号码建立另一路通话（此时 B 被自动保持）。再按下 **【CONFERENCE】** 键使三方处于会议中。如果主叫挂机，其它被叫就会挂断并且听到忙音；如果其中一个被叫挂机，其它与主叫的通话不受影响，能继续通话。

查看留言信息与信息等待提示

- ◆ 按下 **【MESSAGE】** 键会触发 BT200 去呼叫预先配置的语音邮件服务器号码。当语音邮件服务器发送信息等待提示时 MWI (Message Waiting Indicator) 留言提醒 LED 会闪红灯。

静音/删除/免打扰

- ◆ 在通话时，按下 **【MUTE/DEL】** 静音键会使当前通话静音：能听到对方的声音，但对方听不到你的声音。再次按下 **【MUTE/DEL】** 键会恢复通话。
- ◆ 未通话时，按下 **【MUTE/DEL】** 键将会使本机进入免打扰状态。
- ◆ 在输入或拨号时，按 **【MUTE/DEL】** 键可以从右至左逐个删除已输入的字符。